

Bokhyllbelysning 109

Monteringsanvisning

BLP LISTEN



Förpackningens innehåll

Armatyr.
Fästen och skruv för armaturen.
Drivdon med inbyggd dimmer och kablage.
Strömbrytare.

Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar.

OBS Se till att göra alla anslutningar innan drivdonet stoppas i vägguttaget. Felaktig inkoppling kan skada armaturen.

Montering armatur på bokhylla

Lägg armaturen på toppen av bokhyllan. Markera var fästena ska sitta, ca 5 cm från framkant ger ett maximalt utstick på ca 20 cm på armaturen. Utsticket kan justeras efter önskemål, ett längre utstick på armaturen ger en jämnare belysning av bokhyllan. Förborra med en 1,5 mm borrh eller gör hål med en prygl. Montera fästena på armarna och skruva fast dessa i bokhyllan.



Drivdonet läggs på toppen av bokhyllan. Anslut kabeln från drivdonet till armaturen. Montera strömbrytaren på nätkabeln. För att montera strömbrytaren ska du ha nödvändig kännedom om denna typ av arbeten, se tex Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetspocket. Anslut kabeln till vägguttaget. OBS anslut inte kabeln till vägguttaget innan drivdonet har kopplats ihop med armaturen.

Funktion dimmer

Drivdonet har en potentiometer inbyggd för att kunna dimma armaturen. Vrid sakta medsols för att öka ljusstyrkan eller motsols för att minska ljusstyrkan. Drivdonet gå även att styra med extern 1-10V reglering eller återfjädrande tryckknapp. Koppla i detta fall bort den inbyggda potentiometern och anslut önskad reglering enligt symbolerna på drivdonet.

Teknisk data

Material: Ljuslisten i anodiserad aluminiumprofil 17x17 mm. Armar i 4 mm mässingrör.
Ljusstyrka: 500 lm/m
Färgtemperatur, typvärde: 2700 kelvin
Färgåtergivning, Ra min 90
Spridningsvinkel: 40 grader
Drivström: max 700 mA
Matningsspänning: min 3,5 V DC per diod
Livslängd: 50 000 timmar (L70) vid Ta=25°C
Energiklass: A till A++
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.
Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.