

PRODUKT

UNIT RIKTBAR 9W TW

Viktig information

Läs noggrant igenom informationen innan installationen påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker.


Produkterna från Maxel AB vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

VARNING!


Anläggningen måste vara strömlös när man ansluter eller tar bort LED-armaturen från anläggningen, annars kan LED-chipet förstöras.

Notera

LED-modulen får endast bytas av Maxel AB, om garanti ska gälla.




RITNING




MONTERING

1.




2.




Använd bomullshandskar vid montering.

3.




4.




5.


Justera först armaturen i rätt vinkel och klicka sedan på baffeln inuti armaturen (håll baffeln i linje med spåret när du monterar den, som visas på bild 2).



6.



Brandfarligt material får ej övertäcka armaturen. Använd säkerhetsbox.



PÅ

